




# MANUAL DE INSTRUÇÕES



**PLACA INTERFACE + POTÊNCIA BIVOLT**  
**COMPATÍVEL COM **BWL11AB** / **BWL11AR** / **BWB11AB****

PA EMICOL: 72635710000

**emicod**  
• PARTS •

FABRICANTE  
DE PEÇAS ORIGINAIS

# SUMÁRIO

Informação Sobre o Produto .....	<b>03</b>
1. Seleção de Modelo .....	<b>03</b>
2. Cuidados para a Instalação .....	<b>03</b>
3. Principais Causas de Defeitos na Placa .....	<b>03</b>
4. Diagrama Elétrico.....	<b>04</b>
5. Garantia .....	<b>05</b>
6. Atendimento ao Técnico/Cliente .....	<b>05</b>
7. Catálogo .....	<b>05</b>

## INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

### CÓDIGOS COMPATÍVEIS:

▶ 326064442 ▶ W10301604 ▶ W10356413

### LAVADORAS COMPATÍVEIS:

▶ BWL11AB ▶ BWL11AR ▶ BWB11AB

PLACA INTELIGENTE COMPATÍVEL  
COM TODOS OS MODELOS DE  
LAVADORAS **BWL11**

*Nota: Necessário procedimento para reconhecimento de sinal de entrada da tampa.*

Pioneira no desenvolvimento de soluções que facilitam a vida de lojistas e técnicos, a Emicol inovou desenvolvendo uma única placa compatível com três versões de placas das lavadoras **BWL11**. Desta maneira, facilitamos o trabalho dos técnicos que não precisam mais desmontar a lavadora para poder verificar e adquirir a versão correta da placa.

Mantendo os elevados padrões de qualidade, a placa proporcionará o correto funcionamento da sua lavadora.

## 1. PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO

Para que a placa Emicol possa reconhecer qual o modelo da lavadora em que está sendo aplicada, podendo se configurar de maneira correta, é necessário um procedimento de configuração, uma única vez, apenas no momento da instalação. Para isso o técnico deve realizar os seguintes procedimentos:

- ▶ Desligar a lavadora da tomada;
- ▶ Desmontar o painel e realizar a substituição da placa;
- ▶ Montar o painel;
- ▶ Manter a tampa da lavadora fechada;
- ▶ Ligar a lavadora na tomada;
- ▶ Os leds das "Etapas dos Programas" ficarão piscando, isso indica que a placa está na etapa de configuração;
- ▶ Abrir e fechar a tampa da lavadora;
- ▶ Os leds param de piscar e a lavadora estará pronta para uso.

Caso realize o procedimento indicado acima, e mesmo após abrir e fechar a tampa da lavadora, os leds referentes as "Etapas dos Programas" permaneçam piscando, é recomendado verificar o sensor/chave de tampa. Caso o sensor/chave de tampa esteja *jumpeado/inutilizado*, a placa não poderá se configurar. Tal situação não configura defeito na placa, e o recomendado é trocar o sensor/chave de tampa.

### Retorno ao padrão de fábrica

Caso necessário, o usuário pode resetar a placa Emicol, restaurando aos padrões de fábrica, podendo inclusive aplicar a placa em um outro modelo de lavadora **BWL11**. Para isso o técnico deve realizar os seguintes procedimentos:

- ▶ Desligue a lavadora da tomada;
- ▶ Pressione simultaneamente os botões "Nível de Água" e "Turbo";
- ▶ Ainda com os botões pressionados, ligue a lavadora na tomada;
- ▶ Os leds das "Etapas dos Programas" voltam a piscar, indicando que a placa retornou a etapa de configuração.

## 2. CUIDADOS PARA A INSTALAÇÃO

Antes de instalar a placa eletrônica:


- ▶ Verifique se a mesma é compatível com a aplicação;
- ▶ Verifique se os demais componentes estão em perfeitas condições de uso a fim de evitar eventuais danos a nova placa eletrônica

## 3. PRINCIPAIS CAUSAS DE DEFEITOS NA PLACA

- ▶ Variações na rede elétrica;
- ▶ Vazamento de água sobre a placa;
- ▶ Excesso de sabão;
- ▶ Curto circuito no chicote ou componentes da máquina;
- ▶ Chicote de fios interrompido;
- ▶ Ligação incorreta dos fios e conectores;
- ▶ Ação de roedores e insetos;
- ▶ Local com umidade do ar excessiva ou maresia causando corrosão;
- ▶ Carga de roupa acima da capacidade da máquina;

## 4. DIAGRAMA ELÉTRICO

### BWL11AB



## 5. GARANTIA

Todos os produtos **EMICOL** são testados antes de sair da **fábrica**.

Este produto possui garantia contra defeitos de fabricação, consulte o seu distribuidor.

A garantia não se aplica a defeitos resultantes da má utilização ou danos ocasionados por imperícia técnica, instalação/manutenção imprópria ou inadequada, feita por pessoa não qualificada.



## 6. ATENDIMENTO AO TÉCNICO/CLIENTE

Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato conosco:

- ▶ e-mail: [pecas@emicol.com.br](mailto:pecas@emicol.com.br)
- ▶ Telefone: **+55 11 4024-9934**

## 7. CATÁLOGO

Aponte a câmera do celular para o **QR CODE** abaixo e baixe o catálogo dos produtos mais vendidos.



Catálogo de Produtos  
**MAIS VENDIDOS**

